
FK75100

Manuale di istruzioni



Attenzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarle in un luogo sicuro per poterle consultare nuovamente in futuro.

Annotare il numero di serie della centralina della cabina, poiché sarà necessario in caso di riparazione o di ordine di pezzi di ricambio.

• Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e rigida.

• Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima di pulirla e utilizzare un panno umido.

• Proteggere il cavo di alimentazione della sauna per evitare che venga schiacciato o pizzicato.

• Prima di sostituire alcuni componenti, assicurarsi che siano quelli prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei componenti originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.

• Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.

• Non introdurre animali nella sauna.

• Non lasciare la sauna accesa senza sorveglianza.

• Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora alla volta, per evitare danni prematuri all'apparecchio. Dopo 1 ora di funzionamento continuo, spegnere la sauna per almeno 30 minuti.

• Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.

• Prima di collegare la sauna all'alimentazione elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.

• L'installazione e le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un elettricista qualificato!

• Utilizzare solo ricambi originali.

• Spegnere la sauna quando non è in uso.

PERICOLO

• Coprire le stufe comporta un rischio d'incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
• Tenere sempre lontani dal riscaldatore i materiali/gli oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad es. gli asciugamani).
• Non toccare il riscaldatore durante l'uso e subito dopo, poiché le parti calde possono causare ustioni.
• La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituirla, scollegare il riscaldatore dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina.

Sicurezza

IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di montare e utilizzare la cabina sauna.

Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, quindi attenetevi scrupolosamente a esse.

Attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimento, letargia e intorpidimento di tutto il corpo o di alcune sue parti. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancata consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da:

- Bambini di età inferiore a 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con patologie pregresse, come cardiopatie, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete, senza aver prima consultato un medico.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, patologie oculari, ustioni o insolazione.

I bambini di età compresa tra 6 e 16 anni possono usare la sauna, a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi 60°C.

In caso di problemi di salute, assunzione di farmaci o lesioni muscolari o ai legamenti, è possibile utilizzare la sauna solo dopo aver consultato un medico e averne ottenuto l'approvazione.

In presenza di impianti chirurgici, non utilizzare la sauna senza prima aver consultato un medico e averne ottenuto l'approvazione.

Non utilizzare la sauna dopo un'attività faticosa. Attendere 30 minuti, finché il corpo non si è raffreddato.

Non rimanere nella sauna per più di 40 minuti alla volta.

Non consumare alcolici o droghe prima o durante la sessione.

Non dormire nella sauna mentre è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa di potenza adeguata e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non utilizzarla:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e si sia raffreddata.
- Asciugare le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non intervenire mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.

Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore o del produttore.

I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.

Non impilare né riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche vicino alla sauna.

Non coprire gli elementi riscaldanti!


Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso: le parti calde possono causare ustioni.


Spegnere la cabina quando non è in uso

Dati tecnici

Modello		FK75100
Materiale della cabina		Legno di abete rosso
Larghezza		1000mm
Profondità		1200mm
Altezza		2000mm
Tensione		400W/AC230V-infrarossi
Tipo di radiatori		Stufa per sauna
	Potenza totale	3.6KW/230V-stufa

Componenti di ferramenta (possibili variazioni)

							
Ø3*16	Ø4x30 Ø4x70		Ø4x45 Ø4x60 Ø6x50		Striscia di gomma		rondella per la maniglia
19x	12x	2x	22x	18x	2x	7m	4x

 Copertura in legno							
Ø10.5 x Ø16	Cerniera	Clip per vetro	2x	4x	40x	DADI ESAGONALI 30x30x16	
2x	2x	2x				1x	1x

Rimuovere l'imballaggio per il trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra prima di iniziare il montaggio.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio dopo aver trovato un luogo adatto per la sauna.

Scegliere una posizione:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile, in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per raggiungere il soffitto ed eseguire i collegamenti elettrici e gli interventi di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.


Consigli pratici


- Per montare la sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i modelli.



IMPORTANTE:

Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.


Attrezzi:























Elenco dei componenti:





①  x1	②  x1	③  x1	④  x1	⑤  x1	⑥  x1
2000*956*44	2000*1200*44	1178*1143*44	500*429*44	1937*343*8	1937*1151*8
⑦  x1	⑧  x1	⑨  x1	⑩  x1	⑪  x1	⑫  x1
1165*965*38	200*60*10	888*90*38	888*500*33	338*40*40	338*90*40

⑬  x2	⑭  x1	⑮  x1	⑯  x1	⑰  x1	⑱  x1
780*87*18	stufa	300*142*105	Luce per sauna	1903*694*8	252*40*80 300*40*80
⑲  x1	⑳  x1	㉑  x1	㉒  x1	㉓  x1	
barile	mestolo	termometro	clessidra	pietre per sauna	


Assemble steps
1
2
4-Ø4*45MM
3
6-Ø4*60MM
x40
4
2-Ø4*60MM
8-Ø4*60MM
7
5
6
Top panel
Glass
8
1-Ø3*16MM

Fasi di montaggio




Assemble steps
7
90mm
6-Ø4*30MM
14
15
6-Ø3*16MM
16
sauna power line
Rubber Strip
2-Ø6*60MM
18
17

Istruzioni per la manutenzione

1. Spegnere la sauna
2. Usare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei pannelli di legno
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, usare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.

IMPORTANTE!

Non eseguire alcun trattamento all'interno della sauna.

Non usare benzene, alcol, prodotti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno.
Non spruzzare acqua sulla sauna.

Leggere le istruzioni fornite con la stufa per l'installazione e l'uso.

La stufa può essere collegata all'alimentazione elettrica solo da un elettricista autorizzato, in conformità alle normative vigenti.

Note:

_____

_____

_____

_____

_____

Stufa per sauna





- Utilizzare solo normale acqua potabile; altri materiali introdotti nel vano pietre possono danneggiare l’elemento riscaldante, invalidando la garanzia.

AVVERTENZA :
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

Modello	Cavo per
3,6	220 V 1ph 240 V 1ph mm2
	3*2,5







(1) L ---------- Collegamento del filo di fase

(2) N ---------- Collegamento del filo neutro


(3) ---------- Collegamento del filo di terra


Controllo del tempo: 0 – 180 Min

Controllo della temperatura

Nota:

La stufa per sauna deve essere installata a un'altezza di 9 cm dalla piastra di base e a una distanza di 3 cm dalla parete.





INSTALLAZIONE

Installare la stufa per sauna a parete utilizzando le viti incluse nella fornitura, rispettando le distanze minime indicate nell’illustrazione.

- Non rivestire la parete dietro la stufa con materiali come l’amianto o pannelli in Eternit, poiché questo tipo di rivestimento può causare temperature elevate e il rischio di ustioni.

- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali idonei.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre per sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di riempire la stufa; le pietre più grandi vanno collocate sul fondo. Durante il riempimento, non disporle troppo vicine tra loro, in modo che l’aria possa circolare facilmente e raffreddare uniformemente gli elementi riscaldanti. Sostituire le pietre esistenti se sono rotte o sbriciolate, prima che gli elementi riscaldanti si danneggino. Il diametro delle pietre è solitamente di 3-8 cm.

Dopo aver completato l’installazione della stufa per sauna e dell’unità di controllo, inserite nella stufa una quantità sufficiente di pietre per sauna (10-15 kg).

ATTENZIONE:
Le pietre per sauna devono essere della massima qualità, poiché la temperatura nella stufa è estremamente elevata. Le pietre non resistenti al calore, se sottoposte a forti sbalzi di temperatura, si rompono o si sbriciolano facilmente e danneggiano gli elementi riscaldanti. Le pietre che si ossidano facilmente ostacolano la circolazione dell’aria e danneggiano la stufa quando vengono riscaldate o bagnate con acqua per generare vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione

I collegamenti elettrici alla stufa devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato, in conformità alle norme di sicurezza elettrica vigenti. I cavi di alimentazione della stufa devono essere in gomma REVE o di qualità almeno equivalente. Nella scatola di collegamento della stufa sono presenti punti di connessione per le spie luminose all’esterno della sauna.

Controllo della temperatura

Il termostato consente di regolare la temperatura al livello ideale. La stufa per sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in 30-60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina.

Controllo del tempo

Il timer è l’interruttore principale della stufa per sauna e deve essere spento quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica: la stufa non contiene componenti riparabili dall’utente. Per evitare il rischio di scosse elettriche, tutte le installazioni e gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.

La sauna dovrebbe essere utilizzata per meno di mezz’ora. Una permanenza eccessiva in sauna può causare palpitazioni, lievi alterazioni del battito cardiaco, debolezza o vertigini. L’utente deve interrompere immediatamente la sauna non appena si manifestano i sintomi sopra indicati.

La sauna può essere impegnativa per chi la utilizza. Pertanto, chi appartiene a uno dei seguenti gruppi dovrebbe consultare un medico:

A. Donne in gravidanza
B. Persone con malattie cardiache
C. Persone con pressione alta
D. Persone con disturbi circolatori
E. Dopo aver consumato alcol
F. Dopo aver assunto farmaci
G. Persone diabetiche
H. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere sorvegliati da un adulto mentre fanno la sauna.

Pericolo di ustioni:: :

Non toccare la stufa della sauna né il rivestimento durante il riscaldamento, poiché sono caldi. Mantenersi ad almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa della sauna è coperta da una garanzia di un anno.

La garanzia non copre i seguenti casi:
Installazione o smontaggio da parte di personale non qualificato
Fluttuazioni della tensione di alimentazione nell'intervallo di ±10%
Pietre non idonee nel vano della stufa della sauna
Installazione senza rispettare le istruzioni di dimensionamento contenute nel manuale..