


Manuale d'uso



CE



ATTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo riutilizzare in futuro. Annotare il numero di serie del quadro elettrico della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per preservarne l'aspetto originale, è importante trattare la superficie esterna del legno contro l'umidità.
- Posizionare la sauna in un ambiente interno su una superficie perfettamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnerne la sauna prima della pulizia e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o intrappolato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei componenti originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora consecutiva, al fine di evitare danni prematuri all'apparecchio. Dopo 1 ora di funzionamento continuo, spegnere la sauna per almeno 30 minuti.
- Si consiglia di non installare alcun sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Spegnerne la sauna quando non viene utilizzata.

PERICOLO

- Coprire le stufe comporta il rischio di incendio a causa del surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontani dalla stufa della sauna materiali/oggetti infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché le parti calde possono causare ustioni.
- La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Quando è necessario sostituirla, scollegare la spina dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina prima di sostituirla.

Sicurezza

IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina sauna. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto vi preghiamo di attenervi scrupolosamente.

Prestare attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza. I sintomi sono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti di esso. Le conseguenze sono: ridotta percezione del calore, inconsapevolezza dei pericoli imminenti, perdita di coscienza.

La sauna non deve essere utilizzata da:

- bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con patologie pregresse quali malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere a rischio il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie agli occhi, ustioni o colpi di sole. I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60 °C.

In caso di problemi di salute, assunzione di farmaci o lesioni muscolari e legamentose, è possibile utilizzare la sauna solo previa consultazione con un medico e previa autorizzazione da parte dello stesso.

Se avete impianti chirurgici, non potete utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e ottenuto il suo consenso.

Non utilizzare la sauna dopo attività fisiche intense. Attendere 30 minuti affinché il corpo si raffreddi.

Non trascorrere più di 40 minuti consecutivi nella sauna.

Non consumare alcolici o droghe prima o durante la seduta. Non dormire nella sauna quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegate la sauna a una presa di corrente sufficientemente potente e non collegate altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non utilizzarla:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- In caso di surriscaldamento del cavo elettrico, questo deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e raffreddata. Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione elettrica.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione elettrica o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico. Non tentare di riparare la sauna senza il consenso del rivenditore o del produttore.

I tentativi di riparazione non autorizzati comportano la decadenza della garanzia del produttore.

Non utilizzare detersivi nella sauna.

Non impilare o riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche nelle vicinanze della sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché le parti calde possono causare ustioni. Spegnere la cabina quando non è in uso.

Dati tecnici:

Modello	F50220
Materiale della cabina	Legno di abete rosso
Profondità	2200 mm
Larghezza	1850 mm
Altezza	1900 mm
Tensione	AC 230 V
Stufa per sauna	8 KW

Materiale di montaggio (possibili variazioni)

Rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra prima di procedere al montaggio.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di trovare un luogo adatto per la sauna. La sauna è progettata esclusivamente per l'installazione all'aperto.

Scegliete un'area:


- In un luogo asciutto su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per consentire di raggiungere il soffitto ed eseguire collegamenti elettrici e lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.
- L'altezza minima richiesta della stanza è di 2,02 m.

Consigli pratici


- Si prega di notare che per il montaggio della sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante il montaggio, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i modelli.































IMPORTANTE :



controllare l'abbassamento e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno. Utensili:



Lista dei pezzi:



 A1 x 62+1	 A2 x 1	 A3 x 1	 A4 x 1	 A5 x 2
2200*95*38MM	2200*40*38MM	2200*40*38MM	2200*38*(10)(20)(30)MM	2200*33*20MM
 A6 x 3	 B1 x 1	 B2 x 1	 B3 x 1	 B4 x 1
5810*40*4MM	1703*613*38MM	1703*613*38MM	600*153*38MM	600*153*38MM
 B5 x 1	 B6 x 1	 B7 x 1	 B8 x 1	 B9 x 1
1485*592*6MM	180*40*40MM 135*40*40MM	1805*868*38MM	1805*90*38MM	1805*868*38MM
 B10 x 4	 C1 x 4	 C2 x 2	 C3 x 2	 C4 x 2
935*90*20MM	1935*90*20MM	1935*480*40MM	1935*40*20MM	1935*90*40MM
 C5 x 4	 C6 x 5	 C7 x 8	 C8 x 8	 D1 x 3
410*33*20MM	1738*90*20MM	510*33*33MM	230*33*33MM	1306*230*40MM
 D2 x 2	 D3 x 1	 D4 x 1	 D5 x 1	 D6 x 2
1890*90*20MM	300*142*105MM	Sauna light	250*90*20MM	520*90*20MM
 D7 x 4	 D8 x 4	 D9 x 58		
340*90*20MM	330*33*33MM	1000*320MM		



Ø4*6DMM

