


F50120

Istruzioni per l'uso



PERICOLO

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Ti consigliamo di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo riutilizzare in futuro.

Si prega di annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché questo numero sarà necessario in caso di riparazioni o per ordinare pezzi di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per preservarne l'aspetto originale, è importante trattarne la superficie esterna per proteggerla dall'umidità.
- Posizionare la sauna all'interno, su una superficie completamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o pizzicato.
- Prima di sostituire qualsiasi componente, assicurarsi che siano specificati dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Una sostituzione non corretta può causare incendi, cortocircuiti o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di consultare un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Gli animali non sono ammessi nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Per evitare danni prematuri all'unità, non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora di seguito. Spegnere la sauna per almeno 30 minuti dopo 1 ora di utilizzo continuo.
- Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico soddisfi i requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo parti originali.
- Spegnere la sauna quando non la si utilizza.

PERICOLO

- Coprire i forni può comportare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio asciugamani) lontani dalla stufa della sauna.
- Non toccare il riscaldatore durante o subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.
- La lampadina si surriscalda durante il funzionamento. Quando è necessario sostituirla, scollegare l'unità e lasciarla raffreddare.
- Lasciarli raffreddare prima di rimetterli a posto.

Sicurezza

IMPORTANTE!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina della sauna. Queste istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, quindi vi preghiamo di seguirle scrupolosamente.

Attenzione a ipertermia, colpo di calore o esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, tachicardia, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento di tutto o parte del corpo. Gli effetti includono: ridotta percezione del calore, inconsapevolezza dei pericoli imminenti e perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da:

- Bambini di età inferiore a 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone anziane o disabili.
- Persone con condizioni preesistenti come malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o Diabete senza previo consulto medico.
- Donne incinte. Le temperature elevate possono mettere in pericolo il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie agli occhi, ustioni o insolazione.

I bambini di età compresa tra 6 e 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60°C.

Se soffrite di problemi di salute, state assumendo farmaci o avete lesioni muscolari o legamentose, potete utilizzare la sauna solo dopo aver consultato un medico e aver ottenuto la sua approvazione.

Se si hanno impianti chirurgici, non si dovrebbe utilizzare la sauna senza prima consultare un medico e ottenere il suo consenso.

Non utilizzare la sauna dopo attività faticose.

Aspetta 30 minuti affinché il tuo corpo si raffreddi.

Non trascorrere più di 40 minuti consecutivi nella sauna.

Non consumare alcol o droghe prima o durante la sessione.

Non dormire nella sauna quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non utilizzarla:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, è necessario farlo controllare da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e raffreddata.

Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con mani o piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.

Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore o del produttore della sauna.

I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare prodotti per la pulizia nella sauna.

Non impilare o conservare oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non posizionare materiali infiammabili o sostanze chimiche nelle vicinanze della sauna.

Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare il riscaldatore durante o subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.

Spegnere la cabina quando non è in uso.

Dati tecnici:

Modello	F50120
Materiale della cabina	Legno di abete rosso
profondità	1200mm
Larghezza	1850mm
Altezza	1900mm
Tensione	CA 230 V
riscaldatore per sauna	3,6 kW

Materiale di montaggio (possibili varianti)

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra.

Prima di trovare la posizione adatta per la sauna, leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
La sauna è progettata esclusivamente per l'installazione all'esterno.

Seleziona un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile, in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per raggiungere il soffitto ed effettuare i collegamenti elettrici e i lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.
- L'altezza minima richiesta della stanza è 2,02 m


Consigli pratici


- Si prega di notare che per allestire la sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che ci sono differenze tra i modelli.






























IMPORTANTE:

Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.

Utensili:




Elenco dei componenti:


				
1200*95*38MM	1200*40*38MM	1200*40*38MM	1200*38*(10)(20)(30)MM	1200*33*20MM
				
5810*40*4MM	1703*613*38MM	1703*613*38MM	600*153*38MM	600*153*38MM
				
1485*592*6MM	180*40*40MM 135*40*40MM	1805*868*38MM	1805*90*38MM	1805*868*38MM
				
935*90*20MM	935*90*20MM	935*480*40MM	935*40*20MM	935*90*40MM
				
410*33*20MM	738*90*20MM	510*33*33MM	230*33*33MM	1306*230*40MM
				
890*90*20MM	300*142*105MM	Sauna light	250*90*20MM	460*90*20MM
				
250*90*20MM	450*33*33MM	1000*320MM		



1






Ø4*60MM






A1
D1
D2
Ø4*40MM







2

















3





















Istruzioni per la manutenzione

Protezione del legno

Dopo il montaggio, la parete esterna della sauna deve essere verniciata.

Questo processo protegge il legno dagli agenti atmosferici e ne prolunga l'usabilità e la durata, rendendolo resistente all'acqua e agli insetti!

L'agente protettivo doveva essere rinnovato secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato

Servizi

1. Spegnere la sauna.
 2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle crepe dei pannelli di legno.
 3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido, utilizzando una piccola quantità di sapone se necessario. Risciacquare quindi asciugare con un panno umido.
 4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
 5. Ogni 2 anni, effettuare la manutenzione dell'esterno della sauna con un prodotto idoneo.

IMPORTANTE!

Il legno deve essere trattato con un agente protettivo solo sulla parte esterna della sauna.

Non è consentito effettuare alcun trattamento nella sauna.

Non utilizzare benzene, alcol, prodotti chimici o detergenti aggressivi sulla sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua sulla sauna.

Per l'installazione e l'uso della stufa per sauna, leggere attentamente le istruzioni fornite con la stufa.

Il collegamento del riscaldatore alla rete elettrica può essere effettuato solo da un elettricista autorizzato, nel rispetto delle normative vigenti. **essere connesso.**

Note: