

# Istruzioni per l'uso

# ATTENZIONE

**Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.**

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo riutilizzare in futuro. Annotare il numero di serie del quadro elettrico della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per preservarne l'aspetto originale, è importante trattare la superficie esterna del legno contro l'umidità.
- Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnerla la sauna prima della pulizia e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o intrappolato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei componenti originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora consecutiva, al fine di evitare danni prematuri all'apparecchio. Dopo 1 ora di funzionamento continuo, spegnere la sauna per almeno 30 minuti.
- Si consiglia di non installare alcun sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Spegnerla la sauna quando non viene utilizzata.

## **PERICOLO**

- Coprire le stufe comporta il rischio di incendio a causa del surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontani dalla stufa della sauna materiali/oggetti infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché le parti calde possono causare ustioni.
- La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Quando è necessario sostituirla, scollegare la spina dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina prima di sostituirla.

# Sicurezza

## IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina sauna. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto vi preghiamo di attenervi scrupolosamente.

Prestare attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza. I sintomi sono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti di esso. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, inconsapevolezza dei pericoli imminenti, perdita di coscienza.

La sauna non deve essere utilizzata da:

- bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con patologie pregresse quali malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere a rischio il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie agli occhi, ustioni o colpi di sole. I bambini di età

compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60 °C.

In caso di problemi di salute, assunzione di farmaci o lesioni muscolari e legamentose, è possibile utilizzare la sauna solo previa consultazione con un medico e previa autorizzazione da parte dello stesso.

Se avete impianti chirurgici, non potete utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e ottenuto il suo consenso.

Non utilizzare la sauna dopo attività fisiche intense. Attendere 30

minuti affinché il corpo si raffreddi.

Non trascorrere più di 40 minuti consecutivi nella sauna.

Non consumare alcolici o droghe prima o durante la seduta. Non dormire nella sauna

quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegate la sauna a una presa di corrente sufficientemente potente e non collegate altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non utilizzarla:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- In caso di surriscaldamento del cavo elettrico, questo deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e raffreddata. Asciugarsi

le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione elettrica.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione elettrica o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico. Non tentare di riparare la sauna senza il consenso del rivenditore o del produttore.

I tentativi di riparazione non autorizzati comportano la decadenza della garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.

Non impilare o riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche nelle vicinanze della sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché le parti calde possono causare ustioni. Spegnerla la cabina quando non è in uso.

Dati tecnici:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale della cabina | Legno di abete rosso |
| Profondità             | 1750 mm              |
| Larghezza              | 1650 mm              |
| Altezza                | 2189 mm              |
| Tensione               | AC380V               |
| Stufa per sauna        | 4,5 kW               |

Rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra prima di procedere al montaggio.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di trovare un luogo adatto per la sauna. La sauna è progettata esclusivamente per l'installazione all'aperto.

**Scegliete un'area:**

- In un luogo asciutto su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per consentire di raggiungere il soffitto ed eseguire collegamenti elettrici e lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.
- L'altezza minima richiesta è di 2,02 m.

**Consigli pratici**

- Si prega di notare che per il montaggio della sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante il montaggio, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i modelli.


**IMPORTANTE :**

controllare l'abbassamento e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.
































Utensili:





# Elenco dei pezzi: (componenti)





# Lista dei componenti:






|                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①<br><br>4PCS<br>2188"38"38 mm   | ②<br><br>8PCS<br>2140-90"13 mm                       | ③<br><br>8PCS<br>1767"47"10mm     | ④<br><br>4PE-S<br>330*33-33 mm       | ⑤<br><br>2PCS<br>57 g"90"20 mm      |
| ⑥<br><br>4 pezzi<br>360*90"20mm  | ⑦<br><br>CS<br>1 pcs<br>252*80"40 mm<br>300"80"40 mm | ⑧<br><br>1PCS<br>1927"90"6 ómm    | ⑨<br><br>1 pezzo<br>1927"90"6smm      | ⑩<br><br>1PCS<br>1747*40"13 mm       |
| ⑪<br><br>4PCS<br>553*33'20 mm    | ⑫<br><br>2 pezzi<br>037*40'13 mm                     | ⑬<br><br>6 pezzi<br>87,50*38 mm   | ⑭<br><br>2 pezzi<br>1374*67'J8 mm    | ⑮<br><br>2 pezzi 8<br>1424*67'38 mm |
| ⑯<br><br>1PCS<br>1374"97'3Bmm  | ⑰<br><br>21 pezzi<br>1374"97'3Bmm                  | ⑱<br><br>1PCS<br>1424"97'38 mm  | ⑲<br><br>41 pezzi<br>1424•97'3Bmm | ⑳<br><br>2 pezzi<br>1424•167'3Bmm |
| ㉑<br><br>1PCS<br>1374*81"3Bmm  | ㉒<br><br>1PCS<br>1374*71"3Bmm                      | ㉓<br><br>3PCS<br>18B5"90"3Bmm   | ㉔<br><br>1PCS<br>17 67"90"60 mm    | ㉕<br><br>3PCS<br>1714"33"13 mm    |
| ㉖<br><br>5PCS<br>1374"90"3Bmm  | ㉗<br><br>1PCS<br>1372"550"33 mm                    | ㉘<br><br>1PCS<br>1072'300*33 mm | ㉙<br><br>2PCS<br>1500"55"08 mm     | ㉚<br><br>2PCS<br>1040"38"0Bmm     |
| ㉛<br><br>4PCS<br>1424-38"36 mm | ㉜<br><br>2 pezzi<br>1727"90"20mm                   | ㉝<br><br>1PCS<br>1650"90"2 Omm  | ㉞<br><br>17 pezzi<br>13 72"97"20mm | ㉟<br><br>1PCS<br>1J74"38"17 mm    |

## Foto simbolica


|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1PCS<br>1104*90*66mm                                                                            | <br>1PCS<br>1104*90*66mm  | <br>26PCS<br>1727*97*20mm | <br>1PCS<br>1733*594*6mm | <br>1PCS<br>1764*421*6mm |
| <br>1PCS<br>5000*1000MM                                                                             | <br>1PCS<br>300*142*105MM | <br>Sauna light           | <br>Sauna stove         |                                                                                                             |
| <br>4*30MM 122PCS<br>4*40MM 118PCS<br>4*50MM 30PCS<br>4*60MM 320PCS<br>5*100MM 48PCS<br>3*16MM 1PCS | <br>6*60MM 2PCS           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |











121PCS






TAGLIO












TAGLIARE


































## Istruzioni di manutenzione

### Protezione del legno

Dopo il montaggio, la parte esterna della parete della sauna deve essere verniciata.

Questo processo protegge il legno dagli agenti atmosferici, ne prolunga la durata e la resistenza e lo rende resistente all'acqua e agli insetti!

Il prodotto protettivo doveva essere rinnovato secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato.

### Servizi

1. Spegnete la sauna.
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure del rivestimento in legno.
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
5. Trattare l'esterno della sauna ogni 2 anni con un prodotto adeguato.

### IMPORTANTE!

Il legno deve essere trattato con un prodotto protettivo solo all'esterno della sauna. Non effettuare alcun trattamento all'interno della sauna.

Non utilizzare benzene, alcool, prodotti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua sulla sauna.

Leggere le istruzioni fornite con la stufa della sauna per l'installazione e l'uso della stufa.

Il riscaldatore deve essere collegato alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato secondo le norme vigenti.

### Note:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---