

Fig 2



TIMER CONTAMINUTI
0-180min

SENSORE
TEMPERATURA

Fig 3



Fig4






Fig 6

354SKSM 110A		
POTENZA KW	SEPC62 1500W	SEPC63 1800W
3.0	1.2	
3.6		1.2



- (1) L ----- PORTE DI CONNESSIONE DEL CAVO SOTTO TENSIONE
- (2) N ----- PORTE DI CONNESSIONE DEL CAVO NEUTRALE
- (3) PE ----- PORTA DI CONNESSIONE DEL CAVO DI MESSA A TERRA

Fig 5



MANUALE DI INSTALLAZIONE



CERTIFICAZIONE ISO-9001
SISTEMA QUALITA' INTERNAZIONALE



MODELLO: JM

UTILIZZARE SOLO ACQUA PRIVA DI CALCARE O RESIDUI
INSERIRE ALTRI LIQUIDI ALL'INTERNO POSSONO DANNEGGIARE GLI
ELEMENTI RISCALDANTI CHE VA OLTRE LA NOSTRA GARANZIA

STUFA FINLANDESE TRADIZIONALE PER SAUNA

**ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA
DELL'UTILIZZO**

Installazione

Installare il riscaldatore della sauna sulla parete utilizzando le viti fornite, secondo le distanze minime di sicurezza e i volumi indicati nella tabella 1 e nella Fig. 1, oppure sulla targhetta del riscaldatore.

- Il riscaldatore può essere installato in una nicchia a parete ad un'altezza minima di 1900 mm.
- Non coprire la parete dietro il riscaldatore con materiali come amianto o pannelli simili, poiché questo tipo di copertura può causare temperature troppo elevate e rischio di ustioni.
- Utilizzare materiali qualificati per pareti e soffitto.

Protezioni (Parapetti)

Seguire le distanze minime indicate nella Fig. 6 se si desiderano protezioni attorno al riscaldatore.

Collegamento del cavo di alimentazione elettrica

Solo un elettricista qualificato può effettuare il collegamento elettrico del riscaldatore, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

I cavi di collegamento dell'alimentazione devono essere cavi isolati in gomma tipo REVE o equivalenti (vedi figure).

Sono presenti porte di connessione nella scatola di giunzione del riscaldatore per collegare le lampade indicatrici esterne alla sauna (vedere schema Fig. 7).

La sezione dei cavi deve essere equivalente a quella del riscaldatore.

La scatola di giunzione nella sauna deve essere di tipo ermetico e resistente agli spruzzi, con foro di condensa da 7 mm.

La scatola di giunzione non deve essere posizionata a più di 500 mm dal pavimento.


Pietre per sauna

Poiché le pietre possono essere sporche o impolverate, si consiglia di sciacquarle prima di inserirle nel contenitore del riscaldatore.

Le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo.

Non caricare le pietre troppo strette tra di loro, in modo che l'aria possa circolare facilmente tra di esse, garantendo un buon raffreddamento degli elementi riscaldanti.

Sostituire le pietre quando sono rotte o sgretolate, per evitare danni agli elementi riscaldanti. Il diametro delle pietre è solitamente di 3–8 cm.



Pietre per sauna

Inserire una quantità adeguata di pietre (10–15 kg) nel riscaldatore dopo aver completato l'installazione del riscaldatore e del contenitore.

ATTENZIONE: Le pietre devono essere di alta qualità, poiché la temperatura all'interno del riscaldatore è estremamente elevata. Pietre non idonee possono rompersi facilmente o danneggiare gli elementi riscaldanti, oppure ossidarsi compromettendo la circolazione del calore e danneggiando il riscaldatore quando viene riscaldato o quando viene versata acqua per generare vapore.

Controllo della temperatura

Il termostato può controllare la temperatura in condizioni ideali (Fig. 3).

Il riscaldatore può raggiungere la temperatura preimpostata in 30–60 minuti, a seconda delle dimensioni della sauna.

Il termostato trifase garantisce una distribuzione uniforme della temperatura nella sauna.

Controllo del tempo

L'interruttore del timer è il controllo principale del riscaldatore della sauna e deve essere spento quando si lascia la sauna.

Ventilazione

Una buona ventilazione è essenziale per la sauna.

Una ventilazione correttamente installata crea condizioni di bagno piacevoli e consente anche di risparmiare energia.

Per una ventilazione efficace:

- Le aperture devono essere posizionate correttamente.
- L'ingresso dell'aria fresca deve essere sulla parete vicino alla parte inferiore del riscaldatore.
- Il diametro dell'ingresso aria deve essere almeno 6 cm.
- L'uscita dell'aria deve essere posizionata il più lontano possibile dall'ingresso.
- Il diametro dell'uscita deve essere il doppio rispetto a quello dell'ingresso.
- L'uscita deve essere situata sotto la panca superiore.

Nota:

Le viti superiori devono essere ben fissate; la distanza minima tra testa della vite e parete deve essere 3 mm.

STUFA SAUNA	DISTANZA (mm)		
	A	C	D
JM--30	50	280	80
JM--36	80	280	100

Table 2

MODELLO	POTENZA	INTERNO CABINA SAUNA			DISTANZA MIN				CAVI
	KW	Volume m ³		ALTEZZA cm	PARETE POSTERIORE E LATERALE cm	SE 500 MM IN PIÙ DAL QUADRANTE DI PROTEZIONE DEL PAVIMENTO	SOFFITTO cm	PAVIMENTO cm	220V/ph 230V/ph mm ²
		Max	Min						
JM--30	3. 0	2	4	190	5	5	110	18	4 x 1. 5
JM--36	3. 6	3	6	190	8	8	110	18	4 x 2. 5

AVVERTENZE

Rischio di scossa elettrica — non ci sono parti riparabili dall'utente nel riscaldatore.

Tutte le installazioni devono essere eseguite da personale qualificato.

La permanenza nella sauna non deve superare i 30 minuti.

Un tempo eccessivo può causare battito cardiaco accelerato, vertigini o malessere.

Interrompere immediatamente in caso di sintomi.

La sauna può causare tensione al corpo. Consultare un medico se:

- A. Gravidanza
 - B. Malattie cardiache
 - C. Pressione alta
 - D. Problemi circolatori
 - E. Dopo aver bevuto
 - F. Dopo aver assunto farmaci
 - G. Diabete
 - H. Malessere generale
- I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto.

Rischio di ustioni:

Non toccare il riscaldatore durante il funzionamento.

Mantenere una distanza minima di 30 cm.

Garanzia

Il pannello di controllo ha una garanzia di un anno.

Il corpo principale del riscaldatore ha una garanzia di un anno.

Fig 1C




Fig 1D

