

Installazione e funzionamento Istruzioni

J60120



PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e conservarlo successivamente. Annotare i comandi.

Numero di serie della scatola della cabina, poiché questo numero sarà necessario in caso di riparazione o per ordinare pezzi di ricambio.

ATTENZIONE:

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare la potenza nominale dell'alimentatore e assicurarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente.

Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Non condividere la presa con altri apparecchi.

Quando non in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Posizionate la vostra casetta al chiuso, su una superficie piana, livellata e asciutta.

PERICOLO I

riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; i soffioni doccia non devono essere installati all'interno della cabina a infrarossi.

Coprire il termosifone crea un rischio di incendio a causa del surriscaldamento. Non coprire i termosifoni!

Tenere sempre lontani dal termosifone materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio asciugamani).

Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.

La lampadina si riscalda durante l'uso. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciare raffreddare la lampadina prima di modificarlo.

Qualora il collegamento elettrico si danneggi, deve essere sostituito, o dal produttore o da un elettricista qualificato!

AVVERTIMENTO

Se soffri di malattie o altri problemi di salute, in particolare problemi cardiaci o circolatori

In caso di disturbi o se si assumono farmaci, è consigliabile consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi.

I bambini e le persone non autosufficienti non devono mai rimanere in cabina senza supervisione.


Se avvertite fastidio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompete immediatamente l'uso e consultate il vostro medico.

Non recatevi mai in una cabina a infrarossi riscaldata se avete assunto alcol, farmaci potenti o stupefacenti.

DATI TECNICI

Modello	J60120	
legno	Cicuta 1500	
	mm 1200	
lunghezza	mm 1900	
larghezza	mm	
(profondità) altezza sospensione	230V/380V, 50Hz	
Forno per sauna	PRODUZIONE TOTALE	4500W

ELENCO DEI PARTECIPANTI



NO.	NOME	QUANTITÀ
1	Pannello per pavimento	1
2	Parete posteriore	1
3	Parete sinistra	1
4	Parete destra	1
5	Parete frontale	1
6	Tetto	1
7	Supporto di panchina	1
8	Panca	1
9	Schienale	1
10	Recinzione per stufa	1
11	Stufa	1
12	Secchio e paletta per sauna	1
13	Termometro	1
14	Vetro di sabbia	1
15	Maniglia	1

EN

16	Copertura delle luci	
17	Copertura delle luci	
	Vite 4x40 	1 1 10 pezzi
	Sigillo in vetro 	1 pz
	Vite 4x12 	2 pezzi


MONTAGGIO



(1) Posizionare il pannello del pavimento sul terreno.




(2) Riposizionare il pannello posteriore accanto al pannello del pavimento.




(3) Posizionare il pannello sinistro accanto al pannello del pavimento e collegarlo alla parete posteriore




(4) Posizionare il pannello destro accanto al pannello del pavimento e collegarlo alla parete posteriore




(5) Posizionare la parete frontale sul pannello del pavimento e collegarla con la parete laterale sinistra e destra




(6) Mettere il tetto




(7) Posizionare il supporto della panca




(8) Metti la panchina



(9) Posizionare lo schienale e utilizzare 4 viti 4X40



(10) Assemblare la recinzione della stufa e utilizzare viti 4X40



(11) Appendere la stufa



(12) collegare il cavo della luce della sauna come sopra.



(13) Utilizzare viti per fissare il coperchio della luce della sauna, vedere sopra, utilizzare viti da 3,5x25 mm 2 pezzi



(14) Installare la copertura impermeabile delle luci della sauna, basta usare le viti, vedere la foto sopra, le viti sono 4x12mm



(15) Assemblare la copertura in legno per le luci della sauna 3x25 mm 8 pezzi



(16) Collegare il cavo di alimentazione al cavo delle luci della sauna

COLLEGAMENTO DEL CAVO DELLA LAMPADA

Fai passare i cavi della lampada attraverso i fori predisposti sul tetto e collega i connettori:



MANUTENZIONE (1)

Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un asciugamano pulito e asciutto,

(2) Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido, (3) Utilizzare

un panno morbido asciutto per pulire il vetro ed eliminare le macchie ostinate con un detergente per vetri professionale.

(4) Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina, (5) Stringere le

viti della panca e del vetro ogni tre mesi, evitando che si allentino o cadano.

BC45, BC60, BC80, BC90 BC45E, BC60E, BC80E, BC90E

EN

Istruzioni per l'installazione e l'uso del riscaldatore elettrico per sauna.

BG

Istruzioni per l'installazione e l'uso dell'elettronica

yyyyy yy yyyyy



A.C



BC-E

1.2. Riscaldamento della sauna

Al primo utilizzo, sia la stufa che le pietre emanano odore. Per eliminare l'odore, è necessario ventilare adeguatamente la stanza della sauna.

Se la potenza del riscaldatore è adeguata per la stanza della sauna, ci vorrà circa un'ora perché una sauna adeguatamente isolata raggiunga la temperatura di bagno richiesta (2.3.). Le pietre della sauna raggiungono normalmente la temperatura di un bagno termale contemporaneamente alla stanza della sauna. La temperatura ideale per la sauna è di circa 65-80 °C.

1.3. Utilizzo del riscaldatore

Prima di accendere il riscaldatore, verificare sempre che non vi sia nulla sopra di esso o entro la distanza di sicurezza indicata.

- Modelli di riscaldatori BC45, BC60, BC80 e BC90 sono dotati di timer e termostato.

Il timer serve per impostare l'orario di accensione del riscaldatore e il termostato serve per impostare una temperatura adeguata. 1.3.1-1.3.4.

- Modelli di riscaldatori BC45E, BC60E, BC80E e

BC90E sono controllati da un controllo separato unità. Vedere le istruzioni per l'uso dell' modello di unità di controllo selezionato.




Figura 2. Interruttore temporizzato
Figura 2. Premere il timer





Figura 3. Interruttore del termostato
Figura 3. Tasto termostato

1.3.1. Riscaldatore acceso



Ruotare l'interruttore del timer sulla sezione "on" (sezione A nella figura 2, 0-4 ore). Il riscaldatore inizia a riscaldarsi immediatamente.

1.3.2. Preimpostazione del tempo (accensione temporizzata)



Ruotare l'interruttore del timer sulla sezione "preimpostazione" (sezione B nella figura 2, 0-8 ore). Il riscaldatore inizia a riscaldarsi quando il timer riporta l'interruttore sulla posizione "acceso".

Dopodiché, il riscaldatore rimarrà acceso per circa quattro ore.

Esempio: Vuoi fare una passeggiata di tre ore e poi una sauna. Porta l'interruttore del timer sulla sezione "preimpostazione", al numero 2.

Il timer si avvia. Dopo due ore, il riscaldatore inizia a riscaldare. Poiché occorrono circa un'ora perché la sauna raggiunga la temperatura desiderata, sarà pronta per il bagno dopo circa tre ore, ovvero al vostro ritorno dalla passeggiata.

1.2. Interruzione della sauna

Quando accendi il pulsante per la prima volta, come fai a scrivere, quindi e fai una pausa nel mirino. Per tenere sotto controllo la temperatura, utilizzare la vasca da bagno per avere una doppia ventilazione.


Quando il lavandino è in grado di stare in sauna, c'è un'altra ora per la consegna temperatura minima della tazza yy yyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyy (2.3.). Controllare la temperatura della vasca da bagno in modo che sia in sintonia con la sauna. La temperatura dell'ambiente della sauna è compresa tra 65 e 80 °C.

1.3. Utilizzo del prodotto

Prima di accendere il frigorifero, controllare l'olio se non c'è niente di diverso sul frigorifero o nella scatola del regalo senza problemi yyyyyyyyyy. 1.6.

- Acquista i modelli BC45, BC60, BC80 e BC90 sono dotati di timer e termostato. Il timer è l'impostazione del tempo per spostarla però, un termostato è il punto di partenza temperatura ottimale. 1.3.1.-1.3.4.
- Acquista i modelli BC45E, BC60E, BC80E e BC90E è installato su un blocco esterno implementazione. Segui le istruzioni per l'uso blocco di controllo del modello di creazione.

1.3.1. Chiudere il pulsante



Premere il pulsante del timer sulla posizione "invertito" (sezione A sulla cifra 2, 0-4 ore). Impara a farlo

yyyyyy.

1.3.2. Impostazione anticipata del tempo (cambiamento del timer)



Accendere il timer nella sezione "regolazione" (sezione B sulla figura 2, 0-8 ore). Ricordati di farlo, quando il timer viene premuto sul pulsante "invertito"

Quindi, scrivi tutti i lavori intorno a questa casa.

Esempio: chiedi di dividere tre stagioni e poi fai una sauna. Accendere il timer nella sezione "Impostazioni di regolazione" al numero 2.

Avvia il timer. Tutto ciò che devi fare è farlo. Questo è quello che stai facendo nella sauna dietro l'angolo di un'ora, ti sarà utile fare una pausa dopo tre ore, quello che vedi di più yyyyyyyyyy

si.

1.3.3. Riscaldatore spento



Il riscaldatore si spegne quando il timer riporta l'interruttore a zero. È possibile spegnere il riscaldatore in qualsiasi momento riportando manualmente l'interruttore del timer a zero.

Spegnere il riscaldatore dopo il bagno. Talvolta, tuttavia, può essere consigliabile lasciarlo acceso per un po' di tempo per permettere alle parti in legno della sauna di asciugarsi completamente.

ATTENZIONE! Verificare sempre che il riscaldatore si sia spento e abbia smesso di riscaldare dopo che il timer ha portato l'interruttore a zero.

1.3.4. Impostazione della temperatura

Lo scopo del termostato (figura 3) è quello di mantenere la temperatura nella sauna al livello desiderato. Sperimentando, è possibile trovare l'impostazione più adatta alle proprie esigenze.

Iniziate a sperimentare dalla posizione massima. Se, durante il bagno, la temperatura sale troppo, ruotate leggermente l'interruttore in senso antiorario. Tenete presente che anche una piccola variazione all'interno della sezione massima modificherà considerevolmente la temperatura della sauna.

1.4. Gettare acqua su pietre riscaldate

L'aria nella sauna diventa secca quando si riscalda. Pertanto, è necessario versare acqua sulle pietre riscaldate per raggiungere un livello di umidità adeguato. L'effetto del calore e del vapore varia da persona a persona: sperimentando, è possibile trovare i livelli di temperatura e umidità più adatti alle proprie esigenze.

ATTENZIONE! La capacità massima del mestolo è di 0,2 litri. Se si versa una quantità eccessiva di acqua sulle pietre, solo una parte evaporerà e il resto potrebbe schizzare acqua bollente sui bagnanti. Non gettare mai acqua sulle pietre quando ci sono persone vicino al riscaldatore, perché il vapore caldo potrebbe ustionare la loro pelle.

ATTENZIONE! L'acqua da versare sulle pietre riscaldate deve soddisfare i requisiti dell'acqua domestica pulita (tabella 1). È consentito utilizzare solo aromi specifici per l'acqua della sauna. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

1.3.3. Isolamento sul registratore



Si prega di notare quando il timer fa clic sulla chiavetta sul pulsante. È possibile disattivare il pulsante durante tutto l'orario in cui si preme il pulsante del timer sul pulsante.

Chiudere il coperchio. Potrebbe essere opportuno lasciare il contenitore in un periodo di tempo inusuale per mantenerlo mettiti in una stanza da bagno ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ! Controlla se il timer è chiuso e si apre la finestra, quindi il timer è la chiave di accesso niente.

1.3.4. Regolazione della temperatura

L'altezza del termostato (figura 3) aumenta la temperatura nella vasca da bagno al buio. Per fare un esperimento, puoi dare un nome all'indicatore che ti aiuta a farlo.

Seguire l'esperimento della posizione massima. Se nel periodo in cui la temperatura dell'armadio è bassa, tieni la chiavetta sulla finestra di lavoro Strÿÿÿÿ. Guarda l'anteprima di ciò che è leggermente diverso nella sezione massima delle modifiche alla temperatura della vasca da bagno

1.4. Spostamento dell'acqua attraverso le camere d'aria

Mettiti nella vasca da bagno, quando vedi. Questo è il caso di vedere tutta l'acqua durante le tue passeggiate, dove sarà distribuito un nuovo prodotto in sauna. Effetto sulla variazione della superficie e della parete rispetto all'ora – come esperimento, puoi dare un nome alla temperatura ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, ecco ti puoi aiutare.

ÿÿÿÿÿÿÿÿ! La capacità massima della bottiglia è di 0,2 litri. Se durante la campagna sei isolato da molta acqua, solo per non essere sparito, la cosa più importante potrebbe essere quella proprio come l'acqua scorreva ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ. Nico non versa l'acqua sulla cam, mentre nella biblioteca è a portata di mano, sta facendo una brutta figura potrei darti un'occhiata.

ÿÿÿÿÿÿÿÿ! Cosa vuoi sapere se stai cercando una macchina fotografica per ottenere l'estrazione dell'acqua dall'acqua? (tabella 1). È possibile utilizzare tutti gli aromi speciali spruzzati sull'acqua nella sauna. Seguire le istruzioni sull'imballaggio.

Proprietà idrica L'acqua è libera	Effetto Effetto	Raccomandazione ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Concentrazione di humus Concentrazione sul pubblico	Colore, sapore, precipitati ÿÿÿÿ, ÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿ	<12 mg/l
concentrazione di ferro Concentrazione sul cielo	Colore, odore, sapore, precipitati ÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿ	<0,2 mg/l
Durezza: le sostanze più importanti sono il manganese (Mn) e la calce, ovvero il calcio (Ca). Problema: scopri la verità su Manga (Mn) ÿ var, ÿ.ÿ. ÿÿÿÿÿÿ (Ca).	Precipitati Utayava	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Acqua clorata ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ	rischio per la salute Rischio di errore	Vietato l'uso Garanzia di utilizzo
Acqua di mare ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ	Corrosione rapida ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ	Vietato l'uso Garanzia di utilizzo

Tabella 1. **Requisiti di qualità dell'acqua**
ÿÿÿÿÿÿÿÿ 1. Analisi della qualità dell'acqua

EN

condizione.

- **Verificare che tutti gli elementi riscaldanti siano incandescenti quando**
Il riscaldamento è acceso.
- **Impostare il termostato su una temperatura più alta.**
(1.3.4.).
- **Verificare che la potenza del riscaldatore sia sufficiente**
(2.3.).
- **Controllare le pietre della sauna (1.1.). Troppo strette pietre ammassate, l'assettamento delle pietre nel tempo o un tipo di pietra sbagliato può ostacolare il flusso d'aria attraverso il riscaldatore, il che si traduce in una riduzione efficienza di riscaldamento.**
- **Verificare che la ventilazione della stanza della sauna sia stata disposto correttamente (2.2.).**

La stanza della sauna si riscalda rapidamente, ma la temperatura delle pietre rimane insufficiente.
L'acqua gettata sulle pietre scorre attraverso di esse.

- **Abbassare la temperatura del termostato**
(1.3.4.).
- **Verificare che la potenza del riscaldatore non sia troppo elevata**
(2.3.).
- **Verificare che la ventilazione della stanza della sauna sia stata disposto correttamente (2.2.).**

La sauna si riscalda in modo non uniforme.

- **Verificare che il riscaldatore sia stato installato all'altezza corretta.** Il riscaldatore riscalda il sauna migliore, quando è installata a 100 mm da il pavimento. L'altezza massima di installazione è 200 mm. (3.2.)

Il pannello o altro materiale vicino al riscaldatore si annerisce rapidamente.

- **Verificare che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti le distanze sono soddisfatte (3.1.).**
- **Controllare le pietre della sauna (1.1.). Troppo strette pietre ammucchiate, l'assettamento delle pietre con il tempo o il tipo di pietra sbagliato possono ostacolare l'aria flusso attraverso il riscaldatore, che può provocare surriscaldamento dei materiali circostanti.**
- **Vedere anche la sezione 2.1.1.**

Il riscaldatore emette odore.

- **Vedere la sezione 1.2.**
- **Il riscaldatore caldo può accentuare gli odori misti nell'aria che non sono, tuttavia, causati dal sauna o stufa. Esempi: vernice, colla, olio, condimento.**

Il riscaldatore fa rumore.

- **BC: Il timer è un dispositivo meccanico e emette un ticchettio quando è in funzione normalmente. Se il timer continua a ticchettare anche quando il riscaldatore è spento, controlla il timer cablaggio.**
- **I colpi occasionali sono molto probabilmente causati da Le pietre si crepano a causa del calore.**
- **L'espansione termica delle parti riscaldanti può emettono rumori quando il riscaldatore si riscalda.**

BG

- Controlla se i tuoi dati sono aggiornati su come si trova nella doppia struttura
- Controllare tutti gli elementi danneggiati quando sono accesi.

- Spegnerne il termostato sulla tastiera di controllo

• (1.3.4.). ▷

- Controllare la quantità di umidità presente sul dispositivo e distribuirla
▷

• (2.3.).

▷

- Controllare la vaschetta della sauna (1.1.). La tua camera da letto è abbastanza semplice, rimani in camera con il tempo o l'errore di vedere la camera da letto, puoi farlo utilizzare la foto più potente prima di iniziare, quale acqua ha un'efficacia reale
yy yyyyyyyyyyy.

- Controllare che la ventilazione della vasca sia corretta
(2.2.). **La sauna è bloccata, ma**

la temperatura della caldaia non è sufficiente. L'importante è che tu sia in cammino, ecco.

- Spegnerne il termostato sul display

• (1.3.4.). ▷

- Controllare che la umidità del dispositivo non sia presente
yyyyyy yyyyyy

• (2.3.).

- Controllare che la ventilazione della vasca sia corretta
(2.2.). **La sauna è innocua.**

- Controlla se il tuo stato d'animo è montato nella tua visione professionale. L'acqua si è riempita di una piccola vasca da bagno, quando è montata a 100 mm dalla superficie. Il montaggio massimo della superficie di vetro è di 200 mm. (3.2.)

▷

Il pannello o un altro materiale si trova nella parte superiore del coperchio.

- Controllare i dati dell'installazione per un processo sicuro (3.1.).

▷

- Controllare la vaschetta della sauna (1.1.). È molto semplice lasciare la tua camera da letto, metterla sulla tua fotocamera durante il tempo o in difficoltà quando la tua fotocamera può essere danneggiata sulla foto prima di iniziare, cosa posso fare con il materiale di copertura.

- Vai alla sezione 2.1.1.

Continua a leggere.

- Visualizza la sezione 1.2.

- La preparazione del cibo può essere migliorata mirizmi, dimensioni di tutta l'acqua, che non possono essere azionate dalla sauna o dalla piscina. Esempi: ragazzo, colla, latte, polvere.

yyyyyyyyyyyy yyyyyy yy.

- BC: Il timer è un'apparecchiatura meccanica e un'unità di controllo selezionare l'audio quando la funzione è normale. Se il timer preme il pulsante mentre si preme il pulsante, controllare l'impostazione del timer.

- Pulire i bretoni in modo corretto tramite l'apertura della camma in alto.

- La regolazione termica del dispositivo può essere rimossa quando si verifica.

2. Sala sauna

2.1. Struttura della stanza della sauna

2. SAUNA

2.1. Struttura della sauna




Figura 4.
yyyyyyy 4.

A. Lana isolante, spessore 50–100 mm. II

La stanza della sauna deve essere isolata con cura in modo che

La potenza del riscaldatore può essere mantenuta a un livello moderatamente basso.

B. Protezione dall'umidità, ad esempio carta all'alluminio.

Posizionare il lato lucido della carta verso l' sauna. Sigillare le giunture con nastro adesivo in alluminio.

C. Lasciare uno spazio di ventilazione di circa 10 mm tra la protezione dall'umidità e il pannello (raccomandazione).

D. Pannello a bassa massa di spessore 12–16 mm. Prima iniziando il montaggio dei pannelli, controllare il cablaggio elettrico e i rinforzi nelle pareti richiesti da il riscaldatore e le panchine.

E. Spazio di ventilazione di circa 3 mm tra la parete e pannello per soffitto.

F. L'altezza della sauna è solitamente compresa tra 2100 e 2300 mm.

L'altezza minima dipende dal riscaldatore (vedere tavolo 2). Lo spazio tra la panca superiore e l'altezza del soffitto non deve superare i 1200 mm.

G. Utilizzare rivestimenti per pavimenti realizzati con materiali ceramici e fughe scure. Particelle che si disintegrano dalle pietre della sauna e dalle impurità nella L'acqua della sauna può macchiare e/o danneggiare i tessuti sensibili. rivestimenti per pavimenti.

ATTENZIONE! Verificare con i vigili del fuoco quali parti della parete tagliafuoco possono essere isolate. Le canne fumarie in uso non devono essere isolate.

Nota! Coperture protettive per la luce installate

Il contatto diretto con la parete o il soffitto può comportare un rischio di incendio.

2.1.1. Annerimento delle pareti della sauna

È perfettamente normale che le superfici in legno della sauna si anneriscano col tempo. L'annerimento può essere accelerato da

- luce solare
- calore dal riscaldatore
- agenti protettivi sulle pareti (protettivi) gli agenti hanno un basso livello di resistenza al calore)
- particelle fini che si disintegrano dalla sauna pietre che si sollevano con il flusso d'aria.

A. Isolamento della vasca con spessore 50–100 mm. La sauna deve avere un isolamento termico, quindi è necessario che l'ambiente possa essere utile yyyyyy.

BB Scarica la pagina, adesso. carta di alluminio. Metti la pagina della pagina sulla pagina della sauna. Caricare il fuoco con un foglio di alluminio.

C. Mezzo di ventilazione dell'occhio di 10 mm attraverso la chiusura del muro e del pannello (previo).

D. yyyyyy yyy 12–16 mm yyyyyy yyyyyyy. Prima di farlo chiudere l'oblò, controllare l'elettrodomestico e armarlo di elettricità, non preoccuparti yyyyyyyyyyy y yyyyyyy.

E. Mezzo di ventilazione dell'occhio Pannello di spessore 3 mm yyyyyy y yyyyyy.

F. La dimensione della vasca da bagno è 2100–2300 mm. Il livello minimo di visualizzazione del pulsante è (vedere la tabella 2). La dimensione della barra e della vasca non supera i 1200 mm.

G. Utilizzare contenitori di materiali ceramici e contenitori per alimenti. Aiutati, rilassati con i tuoi amici nella sauna e fai il bagno nell'acqua della sauna, puoi vederlo e / o darlo yyyyyyy pulire i contenitori.

yyyyyy! Controllare la protezione delle parti in cui si trova la piastra di protezione e isolarli. Dimentica quello che viene utilizzato, non è necessario isolarlo.

yyyyyy! Cerca un contenitore speciale che sia Il montaggio diretto sulla parete o sulla vasca può prevenire il rischio di incendio.

2.1.1. Pulizia della vasca da bagno

Normalmente è necessario pulire la vasca con il tempo. Il licenziamento può darti l'opportunità di uscire

- luce brillante
- coperchio del vassoio
- utilizzare un detergente per la salute (utilizzare un detergente per la pelle)
- i problemi più fini sono quelli che si ottengono dai cammini sauna, che si disegna con la pentola.

3. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

3.1. Prima dell'installazione

Prima di installare il riscaldatore, leggere attentamente le istruzioni di installazione. Verificare i seguenti punti:

- La potenza e il tipo di riscaldatore sono adatti per la stanza della sauna? i volumi cubici dati in È necessario attenersi alla tabella 2.
- La tensione di alimentazione è adatta al riscaldatore?
- La posizione del riscaldatore soddisfa i requisiti minimi requisiti relativi alle distanze di sicurezza fornite nella figura 6 e nella tabella 2.

È assolutamente necessario installare il riscaldatore secondo questi valori.

Trascurarli comporta un rischio di incendio. Nella sauna può essere installato un solo riscaldatore elettrico.

3. УСТАНОВКА

3.1. Prima dell'installazione

Prima di installare il dispositivo, utilizzare le istruzioni di montaggio. Controllare i tasti corretti:

- La potenza e il tipo di installazione sono per la sauna? Assicurati di riporre gli oggetti nella tabella 2.
- Il modo in cui è stato installato il sistema?
- L'utilizzo del sistema di controllo è effettuato su un livello minimo di ottimizzazione, in base alle impostazioni di figura. 6 e tabella 2.

È assolutamente necessario montare il sistema con queste posizioni. L'acqua è esposta al rischio di fuoriuscita. Nella vasca da bagno potrebbe essere montato un solo elettrodomestico.

Stufa Угря	Produzione Moj note	Sala sauna Sauna			Collegamenti elettrici Alimentatori elettrici				
		Volumi cubici Угря	Altezza Угря a		400 V 3N- Cavo di collegamento BC- Sweet)	Fusibile Угря	230 V 1N- Cavo di collegamento Угря	Fusibile Угря	AI sensore (BC-E) Sensore ottico (cavo E)
Larghezza/Угря • BC 480 mm • BC-E 450 mm • Profondità/Distanza 310 mm • Altezza/Profondità 540 mm • Peso/Угря 11 kg Pietre/Угря max. 20 kg		▷ 2.3.			Vedere la figura 8. Le misure si riferiscono solo al cavo di collegamento! Guarda la figura. 8. L'informazione si apre solo sul cavo di alimentazione!				
	kW	min. m ³	massimo m ³	min. mm	mm ²	UN	mm ²	UN	mm ²
BC45/BC45E	4,5 3		6	1900 5 x 1,5	1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 20 4 x 0,25	
BC60/BC60E	6,0 5 8,0		8	1900 5 x 1,5	12	3 x 10	3 x 2,5	1 x 35 4 x 0,25	
BC80/BC80E	7 9,0 8		1900 5	2,5 14 1900	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35 4 x 0,25	
BC90/BC90E						3 x 16	3 x 10	1 x 50 4 x 0,25	

Tabella 2. Dettagli di installazione

Tabella 2. Possibilità di montaggio




Figura 6. Distanze di sicurezza (tutte le dimensioni in millimetri)

Figura 6. Misure di sicurezza (tutte le dimensioni in millimetri)

3.3. Collegamenti elettrici

Il riscaldatore può essere collegato alla rete elettrica solo in conformità alle normative vigenti e da un elettricista qualificato e autorizzato.

- Il riscaldatore è collegato in modo semi-stazionario al scatola di derivazione (figura 8: A) sulla parete della sauna. La scatola di derivazione deve essere a prova di schizzi e la sua altezza massima dal pavimento non deve superare i 500 mm.
- Il cavo di collegamento (figura 8: B) deve essere di Cavo in gomma tipo H07RN-F o equivalente. Nota! A causa della fragilità termica, l'uso di filo isolato in PVC come cavo di collegamento L'uso del riscaldatore è vietato.
- Se i cavi di collegamento e installazione sono più alto di 1000 mm dal pavimento nel sauna o all'interno delle pareti della stanza della sauna, deve essere in grado di sopportare una temperatura minima di 170 °C sotto carico (ad esempio, SSJ). Apparecchiature elettriche installate più in alto 1000 mm dal pavimento della sauna deve essere approvato per l'uso a una temperatura di 125 °C (contrassegnato con T125).
- Oltre ai connettori di alimentazione, i riscaldatori BC sono dotati di un connettore (P), che rende il controllo del riscaldamento elettrico possibile (figura 10). Il controllo della tensione viene trasmesso da il riscaldatore quando è acceso. Il controllo Il cavo per il riscaldamento elettrico viene portato direttamente nella scatola di giunzione del riscaldatore e da lì al blocco terminale del riscaldatore lungo un cavo di gomma con la stessa sezione trasversale area come quella del cavo di collegamento.
- Quando si chiude il coperchio della scatola di connessione assicurarsi che il bordo superiore della copertina sia posizionato correttamente. Se il bordo superiore è posizionato in modo errato L'acqua può entrare nella scatola di collegamento. Figura 8.

3.3. Alimentatori elettrici

Potresti avere un problema con l'installazione di componenti elettrici odontoiatra professionale elettro

- Assicurarsi che l'apparecchio sia stato installato correttamente (figura 8: A) sulla superficie della vasca. La grande fortuna di cui hai bisogno è un'installazione a portata di mano, ma la massima qualità di produzione non è necessaria per l'utente 500mm.
- Collegare il cavo (figura 8: B) a un cavo di tipo H07RN-F o ad un altro cavo. **Do po un po' di tempo, utilizzare un cavo di isolamento in PVC come cavo di alimentazione**
- Se si collegano e si installano i cavi con una lunghezza di 1000 mm dal bordo della vasca o dal vetro della vasca da bagno, ti chiedo di poterlo fare mantenere una temperatura minima di 170 °C, come indicato (esempio SSJ). L'installazione elettrica, installata sulla vasca a 1000 mm dal bordo della vasca da bagno, richiede una buona pulizia regolare la temperatura 125 °C (marchio T125).
- In aggiunta al connettore da collegare, collegare BC al connettore (P), come è possibile fare

Il controllo

(figura 10). Il controllo dell'impostazione viene eseguito prima del pulsante quando è attivato. Il cavo di controllo dell'alimentazione elettrica è collegato direttamente al pannello di controllo dell'alimentazione, e così via il cavo di rete è collegato a questa scena che è quella del cavo di rete.

- Quando si installa il coperchio sul coperchio, verificare che il tappo sia posizionato correttamente. Se il tuo rubino è incorretto, l'acqua può darti un'altra volta nella cucina per la pulizia. Figura 8.




Figura 8. Chiusura del coperchio della scatola di connessione (tutte le dimensioni in millimetri)

Figura 8. Regolazione del coperchio della lama (tutte le dimensioni in millimetri)

3.3.1. Resistenza di isolamento del riscaldatore elettrico

Durante l'ispezione finale degli impianti elettrici, misurando la resistenza di isolamento del riscaldatore, potrebbe essere rilevata una "perdita". Ciò è dovuto all'umidità assorbita dall'aria (durante lo stoccaggio o il trasporto) dal materiale isolante degli elementi riscaldanti. Dopo alcuni cicli di funzionamento, l'umidità verrà eliminata dagli elementi riscaldanti.

Non collegare l'alimentazione del riscaldatore tramite l'interruttore differenziale (RCD)!

3.3.1. Protezione dell'isolamento

L'installazione elettrica può

essere eseguita tramite il controllo di controllo dell'installazione elettrica aprire "y" osservazione della protezione dell'isolamento del produttore. L'acquisto di questo è ciò che isola il materiale degli elementi di accumulo e assorbe il calore dall'acqua (y, y). Se si accende un qualsiasi elemento, è necessario rimuoverlo dagli elementi memorizzati.

Non installare il dispositivo di accensione prima dell'RCD (installazione di un interruttore)!

EN




Figura 10. Collegamenti elettrici del riscaldatore BC
Figura 10. Cavi elettrici sul pannello BC




Figura 12a. collegamenti elettrici trifase di controllo
Unità C150 e riscaldatore BC-E

Figura 12a. Alimentatori elettrici a 3 fasi per il blocco di controllo C150 e il controller BC-E

BG




Figura 11. Collegamenti elettrici del riscaldatore BC-E
Figura 11. Cavi elettrici dell'alimentatore BC-E




Figura 12b. Collegamenti elettrici trifase di controllo
unità C90 e riscaldatore BC-E

Figura 12b. Alimentatori elettrici a 3 fasi per il blocco di controllo C90 e il controller BC-E

4. VARAoSAt

4. PEZZI DI RICAMBIO

4. ÇAİÄÑİÜÄ xÄÑÒÈ

4. REZERVES DAİAS

4. PIÈCES DÉtACHÉES

4. CZÈ!CI ZAMIENNE

4. RISERVA

4. CONSEGNA


4. VARUoSAD

4. ATSARGINİS DETALİS

4. RISERVEoNDERDELEN

4. NÁHRADNÍ DÍLY

1	ZSB-224	1500 W/230 V
2	ZSB-226	2000 W/230 V
3	ZSB-228	2670 W/230 V
4	ZSB-229	3000 W/230 V
5	ZSK-510	⌚ (BC)
6	ZSB-125	
7	ZSK-520	°C (BC)
8	ZSB-115	



HARVIA

Harvia Oy
 PL12
 40951 Muurame
 Finland
www.harvia.fi